


Руководство по установке и эксплуатации

Дверные ручки QSL

Дверные ручки подходят для установки как на входные, так и на межкомнатные двери.

Комплектация:

- | | |
|----------------------------------|-------|
| 1. Дверная ручка | 2 шт. |
| 2. Монтажная пластина | 2 шт. |
| 3. Квадрат 8x105 | 1 шт. |
| 4. Стопорный винт M5 | 4 шт. |
| 5. Стопорный винт M6 | 2 шт. |
| 6. Втулка M4 | 2 шт. |
| 7. Стяжной винт M4 | 2 шт. |
| 8. Винт M4 | 2 шт. |
| 9. Саморезы | 8 шт. |
| 10. Шестигранный ключ s2,5 | 1 шт. |
| 11. Шестигранный ключ s3 | 1 шт. |





Инструкция по установке:

ВАЖНО!


Установка дверной фурнитуры должна производиться квалифицированным специалистом.

Настоятельно рекомендуем производить установку после окончания строительных работ. Оптимальная высота установки дверных ручек — от 90 до 110 см от уровня пола.



1. Разметьте и подготовьте отверстия под установку ручек.
2. Вставьте квадрат (3) в отверстие защелки/замка.
3. Установите монтажные пластины (2) на квадрат по обе стороны двери.
4. Произведите крепление монтажных пластин (2) на стяжные винты (Рис 2) или на саморезы (Рис 3).



5. После закрепления монтажных пластин извлеките квадрат из отверстия и с его помощью выломайте ориентирующие элементы из центров оснований (Рис. 4). Затем установите квадрат обратно в отверстие.
6. Установите дверные ручки и закрепите фиксирующие винты на основании с помощью шестигранного ключа (Рис. 5).



7. Закрепите фиксирующий винт на ручках с помощью шестигранного ключа (Рис. 6).



8. Протрите ручки мягкой влажной тканью.

Правила эксплуатации:

Не допускается обработка абразивными веществами и растворителями. Загрязнения и пыль следует удалять влажной мягкой тканью, смоченной в чистой воде.

Гарантия:

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 3 лет со дня продажи при соблюдении правил и условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при условии полной комплектации и наличии кассового чека.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные:

- нарушением правил хранения;
- неквалифицированной установкой;
- обработкой абразивными веществами, агрессивными растворами и любыми моющими средствами;
- механическим воздействием;
- естественным износом изделия.